RemoDAQ-8188END 模块

用户手册

北京鼎升力创技术有限公司

目 录

1	概述	3
2	系统	4
	2.1 内存映射	4
	2.2 IO映射	4
	2.3 MiniBIOS	4
	2.4 ROMDOS	5
	2.5 SOCKETS	5
3	快速入门	6
4	工具	7
	4.1 XM.EXE	7
	4.2 ROMDISK.EXE	7
	4.3 TOROM.EXE	8
	4.4 VDISK	8
	4.5 INFOSET.EXE	8
	4.6 N.COM/SOCKET.EXE	8
	4.7 XPINGEXE	9
	4.8 VSP/VIRCOM	9
	4.9 XCOM.EXE	9
	4.10 NETTEST	12
5]	RemoDAQ-8188END函数库	14
	5.1 FLASH	14
	5.2 NVRAM/SERIAL EPROM	14
	5.3 LED/5 位数字显示器	14
	5.4 COM端口	15
	5.5 定时器	15
	5.6 ETC	15
	5.7 SOCKET API	16

1 概述

在写字楼、工厂、住宅小区里面 Ethernet 是基础设施之一。你可以远程监控或者很便利的访问服务器,工业上使用 Ethernet 最吸引人的就是可以方便的收集到所需资料信息。

RemoDAQ-8188END 系列实现Ethernet/Internet 应用的嵌入式控制器,它可以替代PC或PLC 应用于恶劣环境境,结合RemoDAQ-8188END系列模块完成远程数据监控任务,RemoDAQ-8188END系列提供一个10BASE-T 网口及NE2000 网路控制器,连接器为RJ-45。它配有一个512KB的静态RAM和512KB Flash Memory的80188-40处理器,提供RS232和RS485端口。RemoDAQ-8188END就像RS232与Ethernet的转接器一样。中央计算机在RemoDAQ-8188END的帮助下通过Ethernet连接所有的RS232端口,RS232设备将连接最近的网络HUB和中央计算机,连接所有的设备以后,软件应用将会访问他们。通常,一个TCP/IP装置应用程序比COM端口应用程序要难以显示,"VSP"或者是"VIRCOM"可以从TOPSCCC公司或者EASYUNET公司的网站或光盘上得到,它能用来安排网络协议阶层,安排主机有效的、实际安装在RemoDAQ-8188END上的COM端口。因此,软件应用方面COM端口的装置和旧的COM端口装置仍被使用。它的优势就决定了它可以为软件的发展提供一个简单的界面,也可以保持现有的旧系统没有程序上的修改。

随RemoDAQ-8188END提供函数库支持TCP/IP 协议及Web Server, TCP/IP 库包括: TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, RARP。




图 1.1 RemoDAQ-8188ND 网络简易图

COM 端口的默认值				
	波特率	数据位	奇偶	停止位
COM1	57600	8	无	1
COM2	9600	8	无	1
COM3	9600	8	无	1
COM4	9600	8	无	1
COM5	9600	8	无	1
COM6	9600	8	无	1
COM7	9600	8	无	1
COM8	9600	8	无	1

2 系统

RemoDAQ-8188END 是网络端的工业控制器,含有80188CPU,支持下列函数,包括所有的硬件函数库,关于库的应用,详见第五章。

- 1. 512K: SRAM 和 FALSH
- 2. 内有实时时钟(RTC), NVRAM, EEPROM
- 3. 内有 5 位数字显示器
- 4. 1个 RS485 端口
- 5. 1 个 5-wire 控制 RS232 端口
- 6. 6个RS232端口
- 7. 1 个系统定时器 (中断号 no.08)
- 8. 1个普通的定时器

在软件方面,RemoDAQ-8188END 映射的 512K SRAM 存放在 512K Memory 低位空间;512K Flash 存放在 512K Memory 高位空间。软件通过 MiniBIOS,ROM-DOS 和 SOCKETS 存放,ROM-DOS 和 SOCKETS 都是很稳定的产品,Datalight 公司提供良好的客户支持服务。

2.1 内存映射

内存地址	内存状态	H/W 成分	
0x00000~0x7FFFF	SRAM (512K)	SRAM 空	
0x80000~0xEFFFF	Flash Memory (448K)		
UX8UUU0~UXEFFFF	ROM DISK 始地址: 0x80000		
0xF0000~0xFBFFF	ROM DOS (48K)	Flash 空	
0xFC000~0xFDFFF	保留(8K)		
0xFE000~0xFFFFF	MiniBIOS (8K)		

2.2 IO 映射

IO 地址	IO 状态	H/W 成分
0x000~0x0FF	Ad-on 卡	16C550s
0x100~0x2FF	保留	N/A
0x300~0x3FF	Ethernet 控制器	RTL8019
0x400~0x6FF	保留	N/A

2.3 MiniBIOS

MiniBIOS,像它的名字一样,是微型的 BIOS,在 ROM-DOS 中,它不是替代 BIOS,而是在不请求 BIOS 的情况下为内部环境服务。

MiniBIOS 作为 BIOS 的一个子集,在 ROM-DOS 中的操作和 BIOS 一样,包括 BIOS 支持的远程控制台、定时器、BIOS 扩展名、硬件设备等。MiniBIOS 不支持软驱、硬盘、打印机、键盘和鼠标。

名称	中断号	功能
Coprocessor ESC instruction	07H	保留
Timer 0 tick	08H	保留(硬件)
Keyboard Input	09H	高级电源管理
Serial receive char	0BH	保留(硬件)
Video TTY output	10H	0EH
Get equipment list	11H	
Get memory size in K	12H	
Disk I/O	13H	保留
Extended Memory Support	15H	保留
Keyboard Support	16H	00Н, 01Н, 02Н
Keyboard,push Scan code into buffer	16H	05H
Boot failure message	18H	
System DOS-boot	19H	
Time of day	1AH	00H, 01H
Timer Tick	1CH	

2.4 ROMDOS

RemoDAQ-8188END 模块中配有 ROM-DOS, ROM-DOS 是一个系统操作盘,能加载和完全运行 ROM,也能对硬盘或软盘进行操作。例如,在系统桌面上,ROM-DOS 和其他的 DOS 一样,在标准的 DOS 下运行程序,运行的程序可以存放在磁盘上或是在 ROM 中。

2.5 SOCKETS


在嵌入式系统下运行 DOS,Datalight Sockets 是一个命令处理程序,即网络协议软件包。 Datalight Sockets 还可在嵌入式系统下提供一个强大的数据通讯功能,用户可以和其他的计算机或打印机之间传输数据。

Datalight Sockets 是一个网络通讯应用软件,假若客户和服务器同时在网络上,你可以

- 从远程的嵌入式系统上通过主系统的 TCP/IP 运行应用软件
- 嵌入式系统和主系统的 TCP/IP 之间传输数据
- 在嵌入式系统上运行网络方面的软件
- 从主机的 TCP/IP 上打印嵌入式系统文件, 反之亦然

3 快速入门

1. 连线说明:



- 2. RemoDAQ-8188END 的 COM1 与 PC 的 COM1(2)连接
- 3. 在 PC 的超级终端下(COM 端口设置: 57600, 8, N, 1, 无数据流程控制)
- 4. RemoDAQ-8188END 上电 (在 TCP 模式下)
 如果需要存放 PC 端口向 RemoDAQ-8188END 发送的命令,连接 INIT* pin 和 (B)GND 后并释放, RemoDAQ-8188END 将会在 ROMDOS 模式下。
- 5. PC 的超级终端显示 RemoDAQ-8188END 信息和 DOS 盘符 (A:\>)
- 6. 执行 DOS 命令,如 A:\ DIR
- 7. 传送或下载文件
- 8. 更新 ROMDISK 目录
- 9. 详见 S/W 用户手册中的函数说明,连接 ROM DISK, VDISK

RemoDAQ-8188END配置

用 INFOSET.EXE 命令读、写和设置模块

M: 修改模块 NO: RemoDAQ-8188E1/E2/E3/E4/E5/E8

A: 修改 MAC ADDR 0:10:f1:b6:7e:aa (只读)

I: 修改 IP 地址 211.22.83.45 N: 修改子网掩码 255.255.255.0 G: 修改网关 192.9.40.120

B: 修改波特率 1:57600 2:9600 3:9600 4:9600 5:9600 6:9600 7:9600 8:9600

D: 修改数据位1:82:83:84:85:86:87:88:8P: 修改奇偶校验1:02:03:04:05:06:07:08:0S: 修改停止位1:12:13:14:15:16:17:18:1

F: 还原为默认值

Q: 退出

4 工具

在 RemoDAQ-8188END 服务器上运行几个工具,包括以下部分

在超级终端环境下显示 A:\>

第一步: "开始 → 程序 → 附件 → 通讯 → 超级终端"

第二步: 选择正确的 COM 端口,波特率 (57600),数据位 (8),奇偶 (无),停止位 (1)

第三步: RemoDAQ-8188END 上电,运行 XCOM.EXE 后,连接 INIT*和 GND 端,终端窗口显示 ROMDOS 盘符 A:\>

4.1 XM.EXE

在 PC 上显示程序,需要 XM.EXE 传输程序到 RemoDAQ-8188END 中来运行/测试。 下面是从 PC 向 RemoDAQ-8188END 上传文件的步骤:

- 1. 在 RemoDAQ-8188END 的 DOS 盘符下,运行"xm.exe /r <filename>"
- 2. 在超级终端窗口下选择:

传送 →

输出文件 →

使用文件传输协议(Xmodem/1k-Xmodem) →

文件名 -

OK (60 秒内)

3. 文件上传完毕

或者从 RemoDAO-8188END 向 PC 下载一个文件, 步骤如下:

- a. 在 RemoDAQ-8188END 的 DOS 盘符下,运行"xm.exe /s <filename>"
- b. 在超级终端下选择:

传送 →

接收文件 →

使用文件传输协议(1K-Xmodem) →

放置文件(下载)

OK

c. 文件下载完毕

4.2 ROMDISK.EXE

ROMDISK.EXE 是一个 ROM-DOS 工具,在 ROM-DOS 中 ROMDISK.EXE 是有效的,它可以建立一个 ROM-DOS 的图案,步骤如下:

- 1. 在 ROM 中建立一个子目录
- 2. 拷贝 ROMDISK 需要的所有文件
- 3. 运行"ROMDISK.EXE"
- 4. 通过 "TOROM.EXE" 下载文件到 RemoDAQ-8188END 模块中
- 5. 重新启动模块, 你会发现 RemoDAQ-8188END 模块的 A 盘中包含 ROM 所有文件目录

4.3 TOROM.EXE

TOROM.EXE 是用来传送 ROMDISK 的图像档案到 RemoDAQ-8188END 模块的 FLASH ROM 中。步骤如下:

- 1. 连接 RemoDAQ-8188END 模块和 PC,使用超级终端作为终端
- 2. 运行 TOROM.EXE
- 3. 在超级终端下选择: 传送 → 输出文件 →文件传输协议(Xmodem) → 文件名 → OK
- 4. 传输完毕后,重新启动 RemoDAQ-8188END 模块
- 5. 你就可以看到更新后的 ROM DISK

注意:在 RemoDAQ-8188END 模块中执行 TOROM.EXE,第 3 步必须在 60 秒内完成,否则会发生时间溢出,在溢出的情况下,INIT*端子将下载程序到 FLASH ROM 中,如下:

RemoDAQ-8188END 模块的 INIT* pin 与 GND 连接、COM1 与 PC 连接完毕后系统上电,在超级终端下点击"传送"、"接收文件",PC 上磁盘的图标将下载到 RemoDAQ-8188END 模块中,选择文件传输协议,键盘停留在文件名上,如果不成功,请重复 1~5 步。注意:在更新磁盘图标完成之前 INIT*和 GND 必须立即断开,否则,系统将报警。

4.4 VDISK

VDISK 是一个设备驱动程序,就像从存储系统中创建一个虚拟磁盘或 RAM DISK。断电后虚拟磁盘的目录将丢失。Vdisk.sys 是一个可以在 config.sys 里配置的系统文件,格式如下: Device=vdisk.sys[size[secs[dirs]]]/E

Size 是 RAM DISK 空间的大小,默认为 64KB; Secs 是扇区的大小,默认是 512 字节,有效大小是 128, 256, 512; Dirs 是 RAM DISK 根目录下的目录和文件的数量,默认为 64。例如:在 config.sys:

device=vidsk.sys

device=vdisk.sys 32 128 16

设置 64KB RAM DISK B:; 512 字节扇区(当 RAM DISK A: 存在)。

设置 32KB RAN DISK C:; 128 字节扇区, 16 个文件在根目录。

4.5 INFOSET.EXE

RemoDAQ-8188END 一些信息存放在 EEPROM 中,包括模块名称、MAC 地址、IP 地址、网关地址、COM 端口的数据格式,这些信息通过 INFOSET.EXE 很容易得到修改。

4.6 N.COM/SOCKET.EXE

N.COM 是 RemoDAQ-8188END 模块标准的信息包驱动,它为 SOCKETP.EXE 和 Ethernet 控制器提供界面,SOCKETP.EXE 是由 Datalight 为 SOCKETS/DOS TCP/IP 提供的内核。有两种工具必须执行才能允许 RemoDAQ-8188END 网络功能,他们是 NET.BAT,这就意味着你必须执行 RUN.BAT 才能允许 RemoDAQ-8188END 网络功能。

4.7 XPING.EXE

XPINGEXE 就像 PINGEXE 在 UNIX/WINDOWS 系统下一样,是最基本的查看网络是否正常工作的测试方式。它是由 DATALINGHT 提供的。

4.8 VSP/VIRCOM

过去通信应用是指一个物理通讯端口或系列相关连续的设备,现在变成了一个带有 VSP/VIRCOM 的 TCP/IP 网络。通过在 PC 上创建一个有效的端口,VSP/VIRCOM 改变有效 的 COM 端口及数目和 IP 地址在系列服务器上的通讯即系列设备与网络的连接。并可在同一时间内为众多的设备服务。

使用有效的 COM 应用软件, 1 台 PC 可以控制 255 个 COM 端口, VSP/VIRCOM 软件可以把 RemoDAQ-8188END 转换为 1 个 RS232Ethernet 转换器,执行通讯程序(接收和发送数据)就在 TCP/IP 端口上完成。用户很容易就能增强设置系统与 Ethernet/Internet 之间的连接,因为旧的 COM 上建立的程序不需要更改。

VSP/VIRCOM 首先需要安装驱动程序,然后,VSP/VIRCOM 工具能作用于RemoDAQ-8188END的任何一个端口并在PC上显现,PC就可以在没有网络协议的情况下直接控制它们。VSP/VIRCOM驱动程序将操作所有的Ethernet/Internet之间的连接。因此,用户不用担心网络连接。

4.9 XCOM.EXE

RemoDAQ-8188END 中 XCOM.EXE 是运行服务器程序,它接收由 PC 通过网络发出的命令并把他们传送到 RemoDAQ-8188END 中。RemoDAQ-8188END 成功启动后,XCOM.EXE 可设成 Autoexec.bat。从 NETTEST 中发送命令"00quit"就可以中断 XCOM.EXE 程序。XCOM.EXE 运行时,5 位数字显示器顺序显示信息详见表 4.1表 4.1

序号	格式	描述
1	11111	标签 1
2	1XAAA	X: 空; AAA: 1个IP
3	2XAAA	X: 空; AAA: 2个IP
4	3XAAA	X: 空; AAA: 3个IP
5	4XAAA	X: 空; AAA: 4个IP
6	22222	标签 2
7	1AAAA	AAAA: COM1 波特率
8	2AAAA	AAAA: COM2 波特率
9	3AAAA	AAAA: COM3 波特率
10	4AAAA	AAAA: COM4 波特率
11	5AAAA	AAAA: COM5 波特率

12	6AAAA	AAAA: COM6 波特率
13	7AAAA	AAAA: COM7 波特率
14	8AAAA	AAAA: COM8 波特率
15	33333	标签 3
16	1XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM1 停止位
17	2XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM2 停止位
18	3XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM3 停止位
19	4XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM4 停止位
20	5XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM5 停止位
21	6XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM6 停止位
22	7XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM7 停止位
23	8XABC	X: 空; A: 数据位; B: 奇偶; C: COM8 停止位
24	XXXXX	XXXXX: 空

XCOM.EXE 支持表 4.2 中的命令, 你可以在 PC 上通过 NETTEST 测试它们, NETTEST 包括以下部分:

1001.6		例子	
命令	说明	输入	输出
	停止服务器 XCOM.EXE		
00[arg]	Arg: 退出	00quit	无
	Return: 无		
	读信息版本		
	Return: Vm.n.rr [mm/dd/yy]		V1.0.00
01	m: 主版本	01	
	n: 副版本		[01/06/2004]
	rr: 返回数字		
	设置 COM 端口的波特率		
	Arg: NBBBB		
	N: COM 端口 (no1~8)		
02[arg]	BBBB: 设 置 的 波 特 率	02257600	OK
	$(1200,\!2400,\!4800,\!9600,\!19200,\!38400,\!57600,\!115200)$		
	Return: ERROR: Fail		
	Ok: Success		
	设置 COM 端口的数据格式		
	Arg: NDPS		
	N: COM 端口 (no1~8)		
03[arg]	D: 数据位 (7,8==>COM1~COM2)	032801	OK
	(5,6,7,8==>COM3~COM8)		
	P: 奇偶校验 (0==>无校验)		
	(1==>偶校验)		

	/		
	(2==>奇校验)		
	S: 停止位 (1==>COM1~COM2)		
	(1, 2==>COM3~COM8) Return: ERROR: Fail		
	Return: ERROR: Fail Ok: Success		
	设置 COM 端口的波特率,并在 SEPROM 中写出		
	Arg: NBBBB		
	N: COM 端口 (no1~8)		
06[arg]	BBBB: 设 置 的 波 特 率	0629600	OK
[8]	(1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)		
	Return: ERROR: Fail		
	Ok: Success		
	设置 COM 端口的数据格式,并在 EEPROM 中写出		
	Arg: NDPS		
	N: COM 端口 (no1~8)		
	D: 数据位 (7,8==>COM1~COM2)		OV
	(5,6,7,8==>COM3~COM8)		
07[0#2]	P: 奇偶校验 (0==>无校验)	072801	
07[arg]	(1==>偶校验)	0/2001	OK
	(2==>奇校验)		
	S: 停止位 (1==>COM1~COM2)		
	(1, 2==>COM3~COM8)		
	Return: ERROR: Fail		
	Ok: Success		
	设置 IP 地址		
	Arg: iiipppIIIPPP		
08[arg]	iiipppIIIPPP: 3位数字(0~255)	08192009040100	OK
	Return: ERROR: Fail		
	Ok: Success		
10	读模块名称	10	RemoDAQ-
	Return: 模块名称		8188END
	测试服务器		
11[0#0]	Arg: SSS 测试字符串	11 Halla !	Hello!
11[arg]	侧瓜子付中 Return: ERROR: Fail	11 Hello!	
	Ok: Success		
	设置网关地址		
	Arg: iiipppIIIPPP		
12[arg]	iiipppIIIPPP: 3 位数字(0~255)	12192009040254	OK
1-[0.8]	Return: ERROR: Fail		
	Ok: Success		
		1	1

12	读取网关地址	12	102 0 40 254	
13	Return: iii.ppp.III.PPP	13	192.9.40.254	
	设置掩码地址			
	Arg: iiipppIIIPPP			
14	iiipppIIIPPP: 3位数字(0~255)	14255255255000	OK	
	Return: ERROR: Fail			
	Ok: Success			
15	读取掩码地址	15	255 255 255 0	
13	Return: iii.ppp.III.PPP	13	255.255.255.0	
	读取 COM 端口设置			
16[ora]	Arg: N	162	19200, 8, 0, 1	
16[arg]	N: COM 端口 (no1~8)	102		
	Return: 波特率,数据,奇偶校验,停止位			
	禁止/允许 LED 显示信息			
	Arg: E			
20[arg]	E: 0=禁止 1=允许	201	OK	
	Return: ERROR: Fail			
	Ok: Success			
21	读 MAC 地址	21	00:00:F1:86:97:A6	
21	Return: Xx: xx: xx: xx: xx	21	00.00.11.80.97.A0	
	重新设置 COM 端口			
28[arg]	Arg: N	281	OK	
	N: COM 端口 (no1~8)			
99	Reboot R-8188END	99		

4.10 NETTEST

这是一个通过 TCP/IP 接收或发送数据到 RemoDAQ-8188END 中的工具。用户能列入 RemoDAQ-8188END 的 IP 地址,点击 "CONNECT"连接端口,此时程序就可以向 RemoDAQ-8188END 发送命令、接收数据。"NETTEST"主要是用来判断 RemoDAQ-8188ENDEthernet 的连接。

在 NETTEST 目录中双击"setup.exe",即可安装,图 4.1 是显示 NETTEST 的 GUI,下面是操作中的一些技巧:

- 连接端口,在"Server setting"输入 RemoDAQ-8188END 的 IP
- 点击 "Connect", 如果连接成功, "Connect" 将会变成"Disconect", 服务器的信息显示在"Server Information"中
- 点击 "Commands",在命令表中选择要发送的命令,直接回车或点击"Send" RemoDAQ-8188END 的信息将会出现在"R-8188E Response Window"中
- 点击 "Send",向 COM 端口发送字符串
- 回答将出现在"Receive"中




图 4.1

用 TCP/IP 连接,TCP10000 端口只是用来交换命令,10000N 端口是属于 COMN 的其他数据之间的传输。举例如下:

选择与 RS485 设备或者是 Remo8188END 中 RemoDAQ8000 系列连接的 COM 端口,发送命令:

● 命令: \$01M 接收: !8041D
● 命令: \$012 接收: !01400600
● 命令: \$01F 接收: !VER 1.A

5 RemoDAQ-8188END 函数库

5.1 节~5.6 节的函数库与 RemoDAQ-8188END 具有一定的兼容性,详情请查阅 RemoDAQ-8188END 的库函数用户指南,5.7 节 Socket API 更多的详情请查阅 Datalight Sockets 2.0 开发指南,这里只是介绍一些函数原型,仅供参考。

5.1 FLASH

```
int flashRead (void);
int FlashWrite (unsigned int seg,unsigned int offset,char data);
int FlashErase (unsigned int seg);
int FlashRead (unsigned int seg,unsigned int offset);
```

5.2 NVRAM/SERIAL EPROM

```
int ReadNVRAM (int addr);
int WriteNVRAM (int addr,int data);
int WriteEEP (int block,int addr,int data);
int ReadEEP (int block,int addr);
void EnableEEP (void);
void ProtectEEP (void);
```

5.3 LED/5 位数字显示器

```
void LedOff (void);
void LedOn (void);

void init5DigitLed (void);
int Show5DigitLed (int position,int value);
int Show5DigitLedSeg (int pos,int value);
int Show5DigitLedWithDot (int pos,int data);
void Set5DigitTestMode (int mode);
void Set5DigitLedintensity (input mode);
void Disable5DigitLed (void);
void Enable5DigitLed (void);
```

5.4 COM 端口

```
int InstallCom (port,unsigned long baud,int data,int parity,int stop);
int RestoreCom (int port);
int IsCom (int port);
int ReadCom (int port);
int ToCom (int port);
int ClearCom (int port);
int WaitTransmitOver (int port);
int DataSizeInCom (int port);
void SetFlowControActive (void);
void SetFlowControInactive (void);
int SendCmdTo7000 (int iPort,unsigned char *cCmd,int iChksum);
int RecevieResponseFrom8000 (int iPort,unsigned char *cCmd,long 1timeout,int iChksum);
```

5.5 定时器

```
int TimerOpen (void);
int TimerClose (void);
void TimerResetValue (void);
unsigned long TimerReadValue (void);
void DelayMs (unsigned t);
int StopWatchReset (int channel);
int StopWatchStart (int channel);
int StopWatchStop (int channel);
int StopWatchPause (int channel);
int StopWatch Continue (int channel);
int StopWatchReadValue (int channel, unsigned long *value);
int CountDownTimerStart (int channel,unsigned long count);
int CountDownTimerReadValue(int channel,unsigned long *value);
void InstallUserTimer (void (*fun)(void));
void InstallUserTimer1C (void (*fun)(void));
void Delay (unsigned ms);
void Delay_1 (unsigned ms);
```

5.6 ETC

```
int getch4 (void);
int kbhit4 (void);
```

```
int ungetch4 (int key);
void putch4 (int data);
int ReadInitPin (void);
```

5.7 SOCKET API

```
int DisableAsynvNotification (void);
int EnableAsyncNotification (void);
DWORD GetAddress (int isocket);
Int GetPeerAddress (int iSocket,NET_ADDR *psAddr);
Int GetKeme1Information (int iReserved,BYTE bCode,BYTE bDevID,void
                         *pData,Word *pwSize);
int GetVersion (void);
int ICMPPing (DWORD dwHost,int iLength);
int IsSocket (int iSocket);
int GetDCSocke (void);
int GetSocket (void);
int GetKernel1Config (KERNEL_CONFIG *psKC);
int ConvertDCSocket (int iSocket);
int GETNetInfo (int iSocket,NET_INFO *psNI);
int ConnectSocket (int iSocket,int iType,NET_ADDR *psAddr);
int ListenSocket (int iSocket,int iType, NET_ADDR *psAddr);
int SelectSocket (int iMaxID,long *p1Iflags,long *p1Oflags);
int ReadSocket (int iSocket,char *pcBuf,WORD wLen,
                         NET_ADDR *psBuf,WORD wFlags);
int ReadFromSocket (int iSocket,char *pcBuf,WORD wLen,
                         NET_ADDR *psBuf,WORD wFlags);
int WriteSocket (int iSocket,char *pcBuf,WORD wLen,WORD wFlags);
int WriteToSocket (int iSocket,char *pcBuf,WORD wLen,
                         NET_ADDR *psBuf,WORD wFlags);
int Eofsocket (int iSocket);
int FlushSocket (int iSocket);
int ReleaseSocket (int iSocket);
int ReleaseDCSockets (void);
int AbortSocket (int iSocket);
int AbortDCSockets (voidt);
int ShutDownNet (void);
int SetAlarm (int iSocket,DWORD dwTime,int (D_FAR *1pHandler()0,DWORD dwHint);
int D_FAR *SetAsyncNotification (int iSocket,int iEvent,
                         int (D_FAR *1pHandler)0,DWORD dwhint);
```

DWORD ResolveName (char *pszName,char *pcCName,int iCnameLen);

DWORD ParseAddress (char *pszName);

int SetSocketOption (int iSocket,int iLevel,int iOption,DWORD dwOption Value,int iLen);

int JoinGroup (DWORD dwGroupAddress,DWORD dwInterfaceAddress);

int LeaveGroup (DWORD dwGroupAddress,DWORD dwInterfaceAddress);

int IfaceIOCTL (char *pszName,WORD wFunction);

int GetSocketsVersion (void);